



Anleitung für Anbringen der Latex-und Vinylfototapete

Wie wird der Untergrund vorbereitet?

Bevor Sie mit Tapezieren beginnen, müssen die Wände sauber und trocken sein, alle Löcher und Mängel müssen ausgefüllt und Füllungen geglättet werden, sodass Sie eine ebene Fläche mit der Wand bilden. Sie sollen die Bodenleisten, Nägel, Schalter, elektrische Steckdosen entfernen.

Welche Werkzeuge sind nötig?

- Tapeziermesser
- breiter Pinsel
- tapzeierrolle zum Andrücken
- Tapetenkleister
- Malerfolie/ Abdeckfolie
- Außerdem: Lot, Leiter, Wasserwaage, Kunststoffeimer

* Das Anbringen der Tapeten soll von zwei Personen durchgeführt werden.

Wie soll man die Tapete ankleben?

Nach Erhalt der Fototapete soll sie auf einer sauberen und trockenen Fläche mit der bedruckten Seite nach oben ausgerollt werden.

Bei Fototapeten, die aus mehreren Tapeten -Streifen bestehen, sollten die Elementen ausgerollt und auf Produktionsfehler wie Entfärbungen, Deformationen, Unterschiede in den Maßen einzelner Elemente oder Unstimmigkeiten bei den Motiven an deren Verbindungen überprüft werden.

1. Wenn die Wand vorbereitet ist, markieren Sie vorsichtig mit einem Bleistift vertikale Hilfslinien, wo sich der Tapetenrand befinden soll. Benutzen Sie dazu eine Wasserwaage oder ein Lot.

2. Bereiten Sie den Tapetenkleister vor. Für Latex - Fototapeten empfehlen wir als Klebmittel **Metylan Normal**, für Vinyl-Fototapeten **Metylan Special**.

**(Halten Sie sich bei der Benutzung des Klebmittels an die Anweisungen und Empfehlungen der Hersteller)*

3. Die Fototapete wird immer mit der der Fensterseite oder der linken Seite beginnend angebracht.
4. Beginnen Sie oben mit dem Anbringen der ersten Tapete- Streifens und drücken Sie die Tapete nach unten streichend an, um Lufteinschlüsse zu entfernen. Beim Anbringen der Tapete können entstandene Lufteinschlüsse mit der Tapezierrolle von oben nach unten und von der Mitte nach dem Rand entfernt werden.
5. Benutzen Sie zum Anbringen der Fototapete immer eine Tapezierrolle aus Gummi.
6. Drücken Sie die Fototapete mit der Rolle sorgfältig an und achten Sie besonders darauf, dass der Rand angeklebt ist.
7. Überschüssigen Kleister entfernen Sie mit feuchtem Schwamm oder Lappen sorgfältig.
8. Falls die Fototapete aus mehreren Elementen besteht, werden die folgenden Streifen auf gleiche Weise angeklebt. Bei **Vinyl-Fototapeten** kleben wir präzise nebeneinander "Rand am Rand". Bei überlappend gedruckten Tapeten wie **Latex-Fototapete** (ohne Laminierung) müssen sich die Ränder beider Tapeten- 1-2 cm aufeinander gehen (mit Überlappung)*.

***ACHTUNG!**: Latex mit Laminierung muss aber „Rand am Rand“ angeklebt werden!

9. Lassen Sie die Fototapeten circa 1-3 Stunden trocknen.

Anleitung für Anbringen der selbstklebenden Tapete

Wie wird der Untergrund vorbereitet?

Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, müssen die Wände sauber und trocken sein, alle Löcher und Mängel müssen ausgefüllt und Füllungen geglättet werden, sodass Sie eine ebene Fläche mit der Wand bilden. Sie sollen die Bodenleisten, Nägel, Schalter, elektrische Steckdosen entfernen.

Welche Werkzeuge sind nötig?

- Messer
- Filzraker
- Sprühwasser mit Wasser
- Extraktionbenzin

* Das Anbringen der Tapeten soll von zwei Personen durchgeführt werden.

Wie soll man die Tapete ankleben?

Nach Erhalt der Fototapete soll sie auf einer sauberen und trockenen Fläche mit der bedruckten Seite nach oben ausgerollt werden.

Bei Fototapeten, die aus mehreren Tapeten -Streifen bestehen, sollten die Elementen ausgerollt und auf Produktionsfehler wie Entfärbungen, Deformationen, Unterschiede in den Maßen einzelner Elemente oder Unstimmigkeiten bei den Motiven an deren Verbindungen überprüft werden.

Trocken- Methode (für Gipskartonplatten, Putz, Beton usw.)

1. Die Trocken-Methode wird bei Gipskartonplatten, Gipsputzen, Beton sowie überall dort, wo kein Wasser benutzt werden kann.
2. Die Fototapete wird immer mit der der Fensterseite oder der linken Seite beginnend angebracht, man muss dabei die strikte Reihenfolge der Tapetenelemente halten. Nur bei Fototapeten, die wir auf die vertikale Fläche ankleben, sollen wir das Anbringen von oben beginnen. Wenn wir

auf die horizontale, glatte Fläche die Fototapete ankleben, ist es egal.

3. Wenn die Wand vorbereitet ist, markieren Sie vorsichtig mit einem Bleistift vertikale Hilfslinien, wo sich der Tapetenrand befinden soll. Benutzen Sie dazu eine Wasserwaage oder ein Lot.
4. Zuerst muss 20-50 cm des Trägerpapiers von der Fototapete abgezogen und unter sie geknickt werden.
5. *ACHTUNG!: Der Untergrund soll nicht mit Wasser besprüht werden!
6. Eine Person glättet die angeklebte Oberfläche mit dem Raker und verhindert durch Andrücken und nach außen Schieben Lufteinschlüsse. Die andere Person hält und spannt die Tapeten- Streifen und rollt das Trägerpapier Stück für Stück ein.
7. Falls die Fototapete aus mehreren Elementen besteht, werden die folgenden Streifen auf die gleiche Weise angeklebt. Die Fototapete kleben wir **Rand am Rand** an.

Nass- Methode (für Holz, Glas, Metall usw.)

1. Die Nass- Methode eignet sich nur für Oberfläche wie Glas, Holz, Metall, Plastik (z.B. Möbel, Kühlschränke, Fenster).
2. Die Fototapete wird immer mit der der Fensterseite oder der linken Seite beginnend angebracht, man muss dabei die strikte Reihenfolge der Tapetenelemente halten. Nur bei Fototapeten, die wir auf die vertikale Fläche ankleben, sollen wir das Anbringen von oben beginnen. Wenn wir auf die horizontale, glatte Fläche die Fototapete ankleben, ist es egal.
3. Wenn die Wand vorbereitet ist, markieren Sie vorsichtig mit einem Bleistift vertikale Hilfslinien, wo sich der Tapetenrand befinden soll. Benutzen Sie dazu eine Wasserwaage oder ein Lot.
4. Zuerst muss 20-50 cm des Trägerpapiers von der Fototapete abgezogen

und unter sie geknickt werden. Wir besprühen sowohl die Klebefläche mit Wasser als auch den Untergrund an der Stelle, wo das Ankleben begonnen werden soll.

5. Eine Person glättet die angeklebte Oberfläche mit dem Raket und verhindert durch Andrücken und nach außen Schieben Luft einschlüsse. Die andere Person hält und spannt die Tapeten- Streifen und rollt das Trägerpapier Stück für Stück ein. Nach jedem schrittweisen Abziehen des Trägerpapiers werden die Klebefläche und ein weiteres Stück des Untergrunds mit Wasser besprüht.
6. Falls die Fototapete aus mehreren Elementen besteht, werden die folgenden Streifen auf die gleiche Weise angeklebt. Die Ränder beider Tapeten - Streifen müssen 1-2 cm aufeinander gehen (überlappend), damit zwei Tapeten-Streifen mit dem Motiv zueinanderpassen..

**Durch das Befolgen dieser Anleitung sollten Sie vor dem Entsehen von Luftblasen unter der Fototapete geschützt sein. Falls doch Luftblasen entstehen sollten, können Sie mit einer spitzen Nadel durchstoßen und mit dem Raket geglättet werden.*

Anleitung für Anbringen der Sticker - "Smart Stick"

Wie wird der Untergrund vorbereitet?

Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, müssen die Wände sauber und trocken sein, alle Löcher und Mängel müssen ausgefüllt und Füllungen geglättet werden, sodass Sie eine ebene Fläche mit der Wand bilden. Sie sollen die Bodenleisten, Nägel, Schalter, elektrische Steckdosen entfernen.

Welche Werkzeuge sind nötig?

- Bleistift
- Wasserwaage

*Das Anbringen soll von zwei Personen durchgeführt werden.

Wie soll man die Tapete ankleben?

Nach Erhalt der Fototapete soll sie auf einer sauberen und trockenen Fläche mit der bedruckten Seite nach oben ausgerollt werden.

Bei Fototapeten, die aus mehreren Tapeten -Streifen bestehen, sollten die Elementen ausgerollt und auf Produktionsfehler wie Entfärbungen, Deformationen, Unterschiede in den Maßen einzelner Elemente oder Unstimmigkeiten bei den Motiven an deren Verbindungen überprüft werden.

1. Wenn die Wand vorbereitet ist, markieren Sie vorsichtig mit einem Bleistift vertikale Hilfslinien, wo sich der Tapetenrand befinden soll. Benutzen Sie dazu eine Wasserwaage oder ein Lot.
2. Die Fototapete wird immer mit der Fensterseite oder der linken Seite beginnend angebracht, man muss dabei die strikte Reihenfolge der Tapetenelemente halten
3. Eine Person glättert die angeklebte Oberfläche und verhindert durch Andrücken und nach außen Schieben Lufteinschlüsse. Die andere Person hält und spannt die Tapeten- Streifen und rollt das Trägerpapier Stück für Stück ein.
4. Falls die Fototapete aus mehreren Elementen besteht, werden die folgenden Streifen auf die gleiche Weise angeklebt. Die Ränder beider Tapeten müssen genau auf Stoß angeklebt werden, damit zwei Tapeten-Streifen mit dem Motiv zueinanderpassen.
5. Sie können die Sticker "Smart Stick" ein Paar Mal ankleben und ablösen.

Hier können Sie das Lehrvideo abspielen:

<http://www.youtube.com/watch?v=gR3fOC8Z9n8>

(youtube.com)

Anleitung für Anbringen der selbstklebenden Wandsticker

Wie wird der Untergrund vorbereitet?

Bevor Sie Wandsticker anzukleben beginnen, müssen die Wände sauber,

trocken und entfettet sein. Man darf nie an frischem Putz ankleben, warten Sie 3-4 Tage, bevor Sie anzukleben anfangen. Möbel, Fenster, Kuhlschränke usw., also alle Flächen wie Aluminium, Glas oder Holz müssen sehr genau entfettet werden. (Am besten mit Wasser und Spülmittel)

Welche Werkzeuge sind nötig?

- Tapeziermesser
- Filzraker oder ein gerolltes Handtuchpapier

*Das Anbringen des Wandstickers soll von zwei Personen durchgeführt werden, wenn der Sticker groß ist. Bei kleinen Wandsticker kann nur eine Person das Ankleben durchführen.

Wie soll man Wandsticker anbringen?

Der Wandsticker besteht aus 3 Elementen:

- Grundpapier (aus Silikon)
- Wandsticker (mit strengem Leim)
- Trägerpapier (mit schwachem Leim)

*Trägerpapier befindet sich nur bei Sticker, die entlang der Kontur geschnitten werden.

1. Nach Erhalt des Wandstickers soll er auf einer sauberen und trockenen Fläche ausgerollt werden.
2. Glätten Sie die Oberfläche, bevor der Wandsticker angeklebt wird - drei Schichten des Wandstickers müssen genau angedrückt werden.
3. Wir ziehen die obere Folie sorgfältig Stück für Stück ab (Winkel von circa 180 °), immer von der kürzeren Seite des Wandstickers beginnend. Falls wir solches Element nicht ausrollen könnten, drücken wir es zum Trägerpapier zurück an und probieren es noch einmal zu entfernen .
4. Dann passen wir genau alle Elemente an der Wand zusammen und kleben

wir den Wandsticker sorgfältig an. Wir drücken ihn streng an die Wandfläche an (Filzrakel oder gerolltes Papierhandtuch), um eventuelle Lufteinschlüsse zu verhindern.

5. Wir ziehen langsam das Grundpapier in Etappen ab und drücken den Sticker an.
6. Wir ziehen das ganze Grundpapier bis zum Ende ab.
7. Wir glätten genau alle Elemente des Wandstickers, damit sie eng an der Wand kleben.
8. Wir beginnen das Trägerpapier sorgfältig immer von der kürzeren Seite des Wandstickers abzuziehen. (Winkel von circa 180 °)
9. Wir glätten genau alle Elemente des Wandstickers.

Vor dem Anbringen klicken Sie auf Link und sehen Sie bitte die Montage Anleitung:

<http://www.youtube.com/watch?v=FfrehLVIfl&feature=related>
(youtube.com)